

Kurzanleitung: Schneller Start mit dem Pocketbook Touch

1. Auspacken und Aufladen

Bitte packen Sie Ihren neuen Pocketbook Touch aus und laden Sie den Akku auf, indem Sie den Reader mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC anschließen.

2. Installation und Registrierung bei Adobe Digital Editions

Zunächst installieren Sie Adobe Digital Editions (ADE) auf Ihrem PC und registrieren sich mit einem Adobe-Konto. ADE wird benötigt, um DRM-geschützte E-Books nutzen zu können. Sie erhalten Adobe Digital Editions gratis von Adobe (<http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions/#fp>).

Zum Autorisieren Ihres Readers öffnen Sie die Adobe-Software. Wenn Ihr Reader im Übertragungsmodus mit Ihrem PC verbunden ist, erkennt ADE Ihren Touch und führt Sie durch den Autorisierungsvorgang. Weitere Informationen über Adobe Digital Editions finden Sie unter (<http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions/fag/>).

3. Aktivierung der WLAN-Funktion

Auf der Startseite finden Sie den Punkt „Anwendungen“. Wählen Sie die Anwendung „Browser“. Die verfügbaren Netzwerke werden angezeigt. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und geben Sie Ihren Netzwerkschlüssel ein. Der Pocketbook Touch verbindet sich automatisch mit dem Internet und speichert die Zugangsdaten für Ihr WLAN.

4. E-Books kaufen

Ihren E-Book-Shop finden Sie auf www.shop.buch-kreh.de. Hier können Sie Ihre E-Books vom Reader aus kaufen und direkt herunterladen. Sofort finden Sie alle Ihre E-Books in Ihrer Reader-Bibliothek.

Oder Sie gehen den Weg über Ihren PC, kaufen auf www.shop.buch-kreh.de ein, und laden Ihre E-Books auf Ihren PC. In Adobe Digital Editions verschieben Sie Ihre E-Books dann per Drag & Drop auf Ihren Touch.

5. E-Books lesen

Neu hinzugefügte E-Books finden Sie immer auf dem Startbildschirm Ihres Touch. Über den Menüpunkt 'Bibliothek' haben Sie Zugriff auf Ihre gesamte E-Book-Sammlung. Wählen Sie einfach Ihre Wunschlektüre aus und:

6. Fertig! Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.